

Sada pro konverzi konektoru pro Kawasaki ZX-14/ZZR1400 (2006+)

Souhrn: Před připojením kabelů jednotky GIpro k elektrickému systému motocyklu instalujte přibalený adaptér s 3-kolíkového konektoru.

Instalace těchto adaptérů je snadný a vratný proces. Není potřeba žádné dráty zkracovat nebo splétat.

Upozornění: Neinstalujte zařízení, pokud nemáte základní mechanické dovednosti. HealTech Electronics Ltd. a jeho distributoři nejsou zodpovědní za žádnou škodu nebo újmu způsobenou nesprávnou instalací.

1. Ujistěte se, že je klíč zapalování v pozici OFF (vypnuto), poté odstraňte tři kryty nacházející se okolo nádrže.
2. Najděte GPS konektor. Tento čtyřpólový zelený konektor se nalézá na levé straně, nad krytem kolečka. Odpojte jej.
3. Zařaďte Neutrál a spusťte zapalování. Počkejte několik sekund. Indikační světlo by mělo zůstat zhasnuté. Když jste toto potvrdili, přejděte na další krok.
4. Podržte **menší 4pinový** konektor směrem k sobě, se zámkovým pinem nahoře. Uvolněte dvě ze čtyř samičích ukončení:
-zelenou s červeným pruhem
-černou
Pro jejich uvolnění zvedněte plastický zámkový pin nad kovovým kontaktem pomocí malého plochého šroubováku nebo jehly. Jemně zadem drát vytáhněte.
5. Podržte **větší 4pinový** konektor směrem k sobě, se zámkovým pinem nahoře. Uvolněte dvě ze čtyř samičích ukončení:
-zelenou s červeným pruhem
-černou se žlutým pruhem
Pro jejich uvolnění zvedněte plastický zámkový pin nad kovovým kontaktem pomocí malého plochého šroubováku nebo jehly. Jemně zadem drát vytáhněte.
6. Do přibaleného **menšího 3p** konektoru zastrčte zezadu dvě samičí ukončení, až zapadnou na místo. Na obrázku vidíte pořadí drátů při pohledu zepředu.
7. Do přibaleného **většího 3p** konektoru zastrčte zezadu dvě samčí ukončení, až zapadnou na místo. Na obrázku vidíte pořadí drátů při pohledu zepředu.
8. Vedte červený napájecí drát k baterii. Ujistěte se, že nepřekáží palivové nádrži či sedlu. Zapojte jej do kladného vývodu baterie pod hlavní napájecí vedení. Displej se zapne a poté přejde do pohotovostní polohy. Utáhněte šrouby ukončení bateriového vývodu. Červený kryt by měl normálně sedět.
9. Znovu zapojte 4pinový zelený konektor.
10. Pokračujte Instalačním návodem, který jste obdrželi s polu s jednotkou GIpro.